



Polska Fabryka  
WODOMIERZY  
I CIEPŁOMIERZY



## Wymuszenie wysłania danych przez moduły Polonia.

Procedurę należy wykonać przy montażu modułu. Jest to bardzo ważne, aby w miejscu docelowym wymusić wysłanie!

1. Magnes musi być przyłożone na ponad 5 sekund we wskazanym miejscu.
2. Jedno mrugnięcie diody informuje o wysłaniu danych.
3. Wielokrotne mruganie diody trwające około 50 sekund sygnalizuje potwierdzenie odbioru danych. Mamy komunikację dwustronną.

### Miejsce przyłożenia magnesu.



### Punkt mrugania diody